




JC & RAMOS, LDA.


MÁQUINA AUTOMÁTICA P/APLICAR PONTEIRAS APE 2 150/200/250/300



PAINEL DE CONTROLO

Máquina automática APE-2 foi especialmente concebida para poder aplicar ponteiras nos atacadores e cadarços para confeção e calçado, ponteiras para asa de sacola e ponteiras personalizadas.

Completamente automática: Alimenta, aplica o acetato, corta, recolhe e controla o nº de pares produzidos. Alimentador do cordão com sensores de paragem de máquina por nó ou falta de cordão.




Alimentador de fita de acetato é **eletrónico** com fotocélula, para dar uma quantidade adequada de fita, sem mudanças de rodas e também para poder controlar bem o **acetato formatado** para asa de sacola e o **acetato personalizado**



Lâminas de corte com **7mm de espessura**:
2,0-2,2-2,5-2,8-3,2-3,5-3,8-4,0-4,2-4,5-5,0
5,5-6,0mm diâm cordão. (Também pode usar lâmina com 5,0mm espessura)

2 Recolhedores de 4 posições/cada que roda automaticamente quando atinge o nº de cortes programado (acessório opcional).



O comprimento do atacador vai do mínimo de 30cm a 150/200/250/300cm, dependendo do modelo.

O comprimento das ponteiras pode variar de 10mm a 20mm

O diâmetro do cordão pode variar de 2,0mm a **6,0mm**



MÁQUINAS E REPRESENTAÇÕES

Rua 25 de Abril 1334 Apt. 4 _ 4415-079 Preosinho - Portugal

Tels: +351 227 842 020 +351 227 842 506 _ Fax: +351 227 844 539 _ E-mail: info@jcr-somar.com _ www.jcr-somar.com

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia_ Capital Social: 100.000Euros_Contribuente N° 507 741 820