

MEDIR E ENROLAR FITA EM AUTOMÁTICO

Apta para fitas rígidas ou elásticas, permite uma economia de tempo importante numa fase importantíssima do atendimento ao cliente. Em modo automático, enrola, mede, fecha e retira o rolo acabado e repete a operação até chegar ao número de rolos programado. Quando atinge o número de rolos programado a máquina parará automaticamente de funcionar. Durante a operação de enrolamento, se faltar a fita para enrolar, fita adesiva do fecho ou falha funcional, a máquina fará soar um alarme e acenderá automaticamente a luz de alarme e, na tela de comando, legendas vermelhas avisarão a causa do alarme. Deverá adequar a velocidade de enrolamento de acordo com as características físicas de cada fita.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Largura da Fita: 20mm até 60 mm
- O diâmetro do rolo acabado pode ser de até 45 cm
- Definição da operação na tela de comando touch screen:
 - - Quantidade de rolos
 - - Numero de metros por rolo
- Encerra o rolo acabado com fita adesivada
- Seletor fita rígida ou fita elástica

Este equipamento exige:

- alimentação de ar comprimido
- alimentação elétrica: 220V-50Hz





Tel.: +351 227842020

E-mail: comercial@jcr-somar.com

Rua 25 de Abril, 1334

4415-079 Perosinho, Portugal